

Gestion des licences d'ArtemiS SUITE

ASM 00 (référence 5000)
 ASM 00-N (référence 5000N)
 ASM 00-N+ (référence 5000N+)



Licence locale

La licence locale permet à l'utilisateur de travailler avec la version et les options (les modules) d'ArtemiS SUITE qu'il a achetée. La licence est stockée sur une clé électronique qu'il suffit de connecter à un ordinateur sur lequel est installé ArtemiS SUITE. On peut alors simplement connecter la clé électronique d'un ordinateur à l'autre, ces ordinateurs ne devant pas forcément être connectés au même réseau.

Licence réseau (net)

Avec une licence réseau, toutes les licences disponibles pour ArtemiS SUITE (pool de réseau) se trouvent sur une clé réseau qui est connectée à un ordinateur du réseau (serveur de licences). Un administrateur peut configurer de manière très souple les droits d'accès des différents utilisateurs aux licences de réseau disponibles, même sans avoir de connaissances approfondies en architecture de réseau.

À partir de n'importe quel ordinateur connecté au réseau sur lequel est installé ArtemiS SUITE (ordinateur client) et auquel l'administrateur a donné accès au serveur licences, les utilisateurs peuvent se servir sans clé électronique de la licence dont ils ont besoin dans les modules Basic Framework disponibles dans le réseau (ASM 00) et d'autres modules

d'ArtemiS SUITE. Toutes les licences qui ne sont pas utilisées sont disponibles dans le réseau pour les autres utilisateurs d'ArtemiS SUITE. Si une licence n'est plus disponible, l'utilisateur peut alors consulter la liste pour savoir qui l'utilise actuellement. Chaque fois qu'ArtemiS SUITE est refermé, les licences réseau qui étaient utilisées retournent dans le pool du réseau où elles sont à nouveau disponibles.

Licence réseau détachable (net+)

Avec la licence réseau détachable, les utilisateurs disposent, en plus de ce qu'apporte la licence réseau classique, la possibilité d'utiliser des licences sur des ordinateurs qui ne sont pas connectés au réseau. L'utilisateur doit pour cela détacher une licence pour une période définie à partir d'un ordinateur client (borrowing, emprunt) qui pourra ensuite être par exemple utilisée lors d'essais embarqués. Pour lancer la licence d'emprunt sur cet ordinateur sur cet ordinateur client, on a besoin d'une clé électronique munie d'une horloge (time dongle) qui est fournie avec la licence réseau étendue. Une fois la durée écoulée, la licence est à nouveau disponible dans le réseau.

Dans le cadre du contrat de maintenance ArtemiS SUITE (SMA), l'utilisateur peut, en période de besoin intense, utiliser en plus 20 % (arrondi) de ses

Aperçu

Il existe trois variantes de gestion des licences avec ArtemiS SUITE.

La forme de base est la licence locale stockées sur une clé électronique qui peut être utilisée sur chaque ordinateur sur lequel ArtemiS SUITE est installé.

Pour les entreprises dans lesquelles plusieurs utilisateurs se servent d'ArtemiS SUITE, les licences de réseau et de réseau détachable permettent une utilisation et une organisation optimales des ressources d'ArtemiS SUITE en mettant en commun les modules. Toutes les licences se trouvent sur une clé électronique (licence réseau) - avec la licence réseau détachable, elle se trouve sur un ordinateur réseau physique - à partir duquel chaque utilisateur peut consulter une liste dans laquelle il peut choisir les options logicielles dont il a besoin et les rendre lorsqu'il n'en a plus besoin. Ce système apporte une très grande flexibilité aux utilisateurs et ArtemiS SUITE est ainsi utilisé là où on en a besoin.

Comparée à la licence réseau, la licence réseau détachable permet également d'utiliser des licences pour une période de temps définie sur des ordinateurs qui ne sont pas connectés au réseau (emprunt). Les utilisateurs bénéficient ainsi, en plus de tous les avantages de la licence réseau, également de la possibilité de pouvoir utiliser la licence réseau étendue pour des applications en-dehors du réseau.

licences réseau étendues pour une période de 30 jours chacune par an (« droit de surréservation »). Étant donné que les 20 % sont arrondis, un droit de surréservation existe uniquement lorsque l'utilisateur dispose de plus de trois licences réseau étendues pour les modules d'ArtemiS SUITE concernés. Le droit de surréservation est calculé individuellement pour chaque module logiciel.

Aperçu : Gestion des licences

Licence locale	Licence réseau (net)	Licence réseau détachable (net+)
Licence locale : (ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00 et autres modules)	Pool de réseau : autant de licences que nécessaire (ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00-N et autres modules)	Pool de réseau : autant de licences que nécessaire (ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00-N+ et autres modules)
Un ordinateur sur lequel est installé ArtemiS SUITE (ne doit pas forcément être connecté au réseau)	Autant d'ordinateurs client que nécessaire (connectés au réseau)	Autant d'ordinateurs client que nécessaire (connectés au réseau) ; Borrowing (emprunt) : autant d'ordinateurs client que nécessaire (non connectés au réseau)
Clé électronique locale, pouvant être connectée à n'importe quel ordinateur (ne doit pas forcément être connecté au réseau)	Clé réseau sur un serveur de licences physique (connecté au réseau)	Clé réseau sur un serveur de licences physique (connecté au réseau)
	L'administrateur configure les droits d'accès aux licences réseau	L'administrateur configure les droits d'accès aux licences de réseau détachables
		Borrowing (emprunt) : L'administrateur détermine par exemple la durée maximale de l'emprunt pour l'ordinateur client (non connecté au réseau)
		Borrowing (emprunt) : clé électronique munie d'une horloge (time dongle) connectée à un ordinateur client (non connecté au réseau)
		Droit de surréservation pour 20 % des licences disponibles avec un contrat de maintenance ArtemiS SUITE (SMA)

- ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00 (réf. 5000)
- ArtemiS SUITE Basic Analysis Module ASM 01 (réf. 5001)
- ArtemiS SUITE Basic Report Module ASM 02 (réf. 5002)
- ...
- ArtemiS SUITE Calculation Module ASM 27 (réf. 5027)
- SMA-ATS0 Maintenance logicielle (réf. 9346)
- SMA-ATS1 Prolongation de maintenance logicielle (réf. 9347)

- ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00-N (réf. 5000N)
- ArtemiS SUITE Basic Analysis Module ASM 01-N (réf. 5001N)
- ArtemiS SUITE Basic Report Module ASM 02-N (réf. 5002N)
- ...
- ArtemiS SUITE Calculation Module ASM 27-N (réf. 5027N)
- SMA-ATS0-N Maintenance logicielle (réf. 9346N)
- SMA-ATS1-N Prolongation de maintenance logicielle (réf. 9347N)

- ArtemiS SUITE Basic Framework ASM 00-N+ (réf. 5000N+)
- ArtemiS SUITE Basic Analysis Module ASM 01-N+ (réf. 5001N+)
- ArtemiS SUITE Basic Report Module ASM 02-N+ (réf. 5002N+)
- ...
- ArtemiS SUITE Calculation Module ASM 27-N+ (réf. 5027N+)
- SMA-ATS0-N+ Maintenance logicielle (réf. 9346N+)
- SMA-ATS1-N+ Prolongation de maintenance logicielle (réf. 9347N+)
- Time dongle (réf. 9397)

Assistance technique pour les licences réseau et réseau étendue

L'assistance technique pour les licences réseau et réseau étendue d'ArtemiS SUITE pourra uniquement être assurée dans le pays où les licences ont été achetées. Les demandes d'assistance technique doivent être faites par l'administrateur en charge du cluster de licences. Si les licences réseau et réseau étendues devaient être utilisées dans un autre pays, aucun droit à une assistance technique correspondante ne pourrait être accordée.